IMPORTANTE / IMPORTANT to a good use







Aprire il tappo del manicotto di sfiato e riempire con abbondante quantità il radiatore finchè non trabocca dallo sfiato.

Open the cap of the air purge and put the water inside radiator until put exit the water of the air purge.





Alzare il telaio, aprire il tappo del manicotto di sfiato per far fuoriuscire l'aria dall'impianto.

Poi chiudere lo spurgo dell'aria.

Raise up the chassis and put exit other water ti the air purge.

Close air purge.



ContattiKart Experience di Marco Pagani Via Sabbioni 13/G I-38062 Arco (TN)

Mobile +39 345 6868342 E-mail info@ketechnology.it